





# Inprogrammering av ny fjärrkontroll T70



- Anslut strömmen.
- Tryck och håll nere knappen 'function' i ca 6 sekunder för att radera den gamla koden. De röda lamporna över reläerna kommer sluta lysa.
- Tryck ner knappen 'funktion' igen i ca 2 sekunder för att aktivera självinlärningen av koden. Lamporna över reläerna kommer börja lysa.
- Tryck knappen 'IN' på fjärrkontrollen i ca 4 sec. Lamporna kommer över reläerna sluta lysa.
- Kontrollera att bägge fjärrkontrollens funktioner fungerar.